



CAR MEDIA SYSTEMS

# VNA-EB-F8-1DIN

***Durch den Anpressdruck oder Schmutzpartikel kann Blende und Fach zerkratzt werden. Es ist deshalb ratsam ein sauberes Tuch als Unterlage zu verwenden.***



## **Schrittweiser Einbau:**

Die Befestigungslaschen (rot eingekreist) müssen mit einem Cutter Messer sauber vom Ablagefach getrennt werden. Das Ablagefach muss dann von vorne in die Blende eingeschoben werden. Siehe folgendes Bild:



Bestücken Sie die Befestigungslaschen (rot eingekreist) mit den beigelegten Schrauben und schieben diese in die Führungsschiene (grün eingekreist) und schrauben sie fest.

Die drei Führungsschienen (grün eingekreist) sind für die unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten verschiedener Radioblenden vorgesehen. Entsprechend der jeweils zu montierenden Blende ist jene Schiene zu wählen, die für die Befestigung vom Fach am besten geeignet ist.